



EDUARD 3318

Montering af knopper til presenning og net
I alt 36 knopper

Langside:



Front:



Bagsmæk:

